Panasonic

Sistema de Navegación Portátil

CN-GP50U

Instrucciones de Funcionamiento

Visor de Imagenes
Teléfono (Manos-libres)

Español

- Antes de utilizar este producto, por favor lea la “Información de Seguridad” en el documento “Información Importante”.

Ver. 1.1

Copyright

La información aquí contenida puede ser cambiada en cualquier momento sin notificación previa. Este manual ni ninguna parte de ella serán reproducidas por cualquier propósito sin el consentimiento escrito previo de Matshushita Electric Industrial Co., Ltd., ni transmitidas de cualquier forma tanto electrónica como mecánicamente, incluyendo fotocopias y grabaciones. Todas las especificaciones técnicas, planos etc. están sujetas a leyes de copyright.

© 2007, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Todos los derechos reservados.

Tabla de contenidos

1 Introducción 3
1.1 Sobre este manual 3
1.1.1 Convenciones 3
2 Imagen 4
2.1 Preparación 4
2.2 Menú Imagen 4
2.2.1 Visor de Imagenes 5
2.2.1.1 Previsualizar (Ver la figura 4) 5
2.2.2 Imagen de Bienvenida 5
2.2.2.1 Personalizar 5
2.2.3 Configuración de Presentación 6
3 Teléfono (Manos-libres) 6
3.1 Menú Teléfono 6
3.1.1 Teclados 7
3.1.1.1 Ajustando el estado del teléfono 8
3.1.2 Contactos 8
3.1.3 Historial de Llamadas 9
3.1.4 Rellamada 9
3.1.5 Encontrar otro teléfono 9
3.1.5.1 Registrando 10
3.1.5.2 Emparejamiento Satisfactorio 10
3.1.5.3 Fallo al Emparejar 10
3.1.6 Conectar 10
3.1.6.1 Emparejamiento Satisfactorio 10
3.1.6.2 Fallo al Emparejar 10
3.1.7 Llamada Entrante 11
3.2 Conexión con otros dispositivos 12
3.2.1 Preparación 12
3.2.2 Encontrar otro teléfono 12
3.2.3 Conectar 13

1 Introducción

1.1 Sobre este manual

1.1.1 Convenciones

Para una mejor legibilidad y clarificación, se usan los siguientes estilos en este manual:

MINÚSCULAS: Títulos en ventanas y cuadros de diálogo.

NEGRITA: Resaltado y partes importantes en el texto.

Subrayado: Descripciones de botones, campos de entrada y otros elementos en el interface de usuario.

2 Imagen

2.1 Preparación

1. Saque la Tarjeta de Memoria SD que contiene el Mapa. (**A**)
2. Inserte la Tarjeta de Memoria SD que contiene el contenido de Imagen. (**B**)

   El sistema se reactiva.





Nota:
Inserte la Tarjeta de Memoria SD que contiene el Mapa cuando usa las funciones de navegación.

2.2 Menú Imagen

Cuando enciende el dispositivo, verá la ventana **MENU** (figura 1). Toque el botón Imagen.
Se abre la ventana **MENÚ IMAGEN**.

figura 1

En la ventana de **MENÚ IMAGEN** (figura 2), verá varios iconos en la pantalla:

figura 2

Visor de imagenes: Se abre la ventana **MENÚ IMAGEN**. (Vea la figura 3).
Imagen de Bienvenida: Se abre la ventana **IMAGEN DE BIENVENIDA**.

Configuración Presentación: Se abre la ventana **CONFIGURACIÓN DE PRESENTACIÓN**.

(Atrás): Volver a la página anterior (Se abre la ventana **MENÚ**).

(Mostrar mapa): Se abre el mapa.

figura 3

2.2.1 Visor de Imagenes

(A la izquierda): Ir a la página de la izquierda.

(A la derecha): Ir a la página de la derecha.

Previsualizar: Previsualizar y rotar la imagen seleccionada.

Presentación: Realiza la presentación del archivo de imagen seleccionado.

Para parar la Presentación, toque en la imagen.

2.2.1.1 Previsualizar (Ver la figura 4)

Giro a la Izquierda: Girar la imagen 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Giro a la derecha: Girar la imagen 90 grados en el sentido a las agujas del reloj.
Giro Medio: Girar la imagen 180 grados.

figura 4

2.2.2 Imagen de Bienvenida

Personalizar: Para ir a la página de Personalización para personalizar un archivo de imagen para que sea la imagen de bienvenida.
Por Defecto: Usar el archivo de imagen por defecto (Logo Strada).

figura 5

2.2.2.1 Personalizar

Previsualizar: Previsualizar y girar el archivo de imagen seleccionado (Vea la figura 4).
OK: Establecer la imagen seleccionada para que sea la imagen de bienvenida.

figura 6

2.2.3 Configuración de Presentación

Toque el botón (muletilla) para alternar entre los posibles valores.



figura 7

Tiempo de Cambio: Establecer el cambio de cada imagen cada 1, 2, 3, 4 o 5 segundos.
Modo
Normal: Mostrar imagen según la secuencialidad seleccionada.
Aleatorio: Mostrar imagen en modo aleatorio.

Nota:
El cambio de Tiempo puede ser superior al establecido de acuerdo al tamaño de archivo de la imagen.

3 Teléfono (Manos-libres)

Para los modelos soportados, visite la Página Web en http://panasonic.net
(Consulte la descripción sobre Navegación Portátil en Coche.)
No garantizamos que todas las funciones de esta unidad estén disponibles en todos los teléfonos móviles.

figura 1

Cuando enciende el teléfono móvil, verá la ventana **MENU** (figura 1). Toque el botón Teléfono.
Se abre la ventana **MENÚ TELÉFONO**.

3.1 Menú Teléfono

figura 8

Teclados: Para pasar al modo Teclados. Teclee el número para el teléfono móvil conectado.
Contactos: Libreta de direcciones. Puede almacenar 500 datos.
Historial de Llamadas: La historia de las llamadas realizadas y recibidas.
Rellamada: Rellamar el número de teléfono.
Encontrar Otro Teléfono: Búsqueda de otro dispositivo Bluetooth.
Conectar: Listar los 5 últimos dispositivos Bluetooth emparejados, y puede seleccionar uno para conectarlo al teléfono móvil.



figura 9

(Atrás): Volver a la página anterior.

(Mostrar mapa): Se abre el mapa.

3.1.1 Teclados

Para marcar números de teléfono y usar información de contacto.

Teclados Numéricos: Teclear el número de teléfono.

Contactos: Pasar al moo Contactos.

Historia: Pasar al modo Historia.

: Borrar el número tecleado.

: Marcar el número tecleado.

: (Mostrar mapa): El mapa se abre.

Cuando el mapa es mostrado al estar hablando por teléfono, el botón se muestra en el mapa.

El teléfono puede ser colgado apretando el botón en el mapa.

3.1.1.1 Ajustando el estado del teléfono

Cuando marca el número de teléfono, el panel mostrará el mensaje (figura 10) para ajustar el estado del teléfono

(Volumen): Ajustar volumen el teléfono.

: Colgar el teléfono. Cuando presiona el botón, el menú se borrará.



figura 10

3.1.2 Contactos

Hay información de contactos en el que el usuario puede introducir la dirección y el número de teléfono. La libreta de direcciones puede almacenar 500 datos (figura 11).



figura 11

Importar Dirección: Para transferir su libreta de direcciones desde el teléfono móvil a este dispositivo (figura 12).

#ab - xyz: Usar el alfabeto para encontar los datos de contacto.



figura 12

: Para borrar los datos seleccionados, tiene que confirmar con Si o No (figura 13).

: Para borrar todos los datos, tiene que confirmar con Si o No (figura 14).

: Marcar el número de teléfono. Entonces la pantalla mostrará la página de marcado (figura 10) y marcará el número de teléfono.



figura 13



figura 14

3.1.3 Historial de Llamadas

El dispositivo grabará la comunicación por teléfono.

Mostrará la lista de las últimas 20 llamadas de cada tipo.

: Lista de histórico de llamadas realizadas (figura 15).

: Lista de histórico de llamadas recibidas (figura 15).

: Lista de histórico de llamadas perdidas (figura 15).

figura 15

3.1.4 Rellamada

Volverá a marcar el número. Si presiona el botón rellamada, la pantalla mostrará el mensaje (figura 16).

figura 16

3.1.5 Encontrar otro teléfono

La función está buscando dispositivos Bluetooth.

Cuando encuentra el dispositivo, selecciónelo (figura 17).

figura 17

3.1.5.1 Registrando

Si el código de Registro es innecesario, o después de introducir el código de registro, el dispositivo se conectará a otro dispositivo automáticamente (figura 18).


Registrando
Registrando el teléfono celular
Nombre del dispositivo para automóvil : Strada
Clave de acceso Bluetooth : 0000
Por favor utilice su teléfono celular

figura 18

3.1.5.2 Emparejamiento Satisfactorio

Si el dispositivo se empareja satisfactoriamente, el panel mostrará un mensaje satisfactorio (figura 19).

figura 19

3.1.5.3 Fallo al Emparejar

Si fallara el emparejamiento de dispositivo, el panel mostrará un mensaje fallido (figura 20). Por favor compruebe el código de registro o el teléfono móvil.

figura 20

3.1.6 Conectar

Para conectar el dispositivo. Aparecen en pantalla los últimos 5 registros de emparejamiento (figura 21). Puede elegir uno y el dispositivo se conectará directamente al teléfono móvil.

figura 21

3.1.6.1 Emparejamiento Satisfactorio

Si el dispositivo se conecta satisfactoriamente, la pantalla mostrará un mensaje satisfactorio (figura 19).

3.1.6.2 Fallo al Emparejar

Si falla el emparejamiento del dispositivo, la pantalla mostrará un mensaje fallido (figura 20). Por favor compruebe el código de registro o el teléfono móvil.

3.1.7 Llamada Entrante

Si recibe una llamada entrante, la pantalla mostrará el mensaje (figura 22).



figura 22

:Aceptar llamada entrante (figura 23).

:Puede ajustar el nivel del volumen.

:(Mostrar mapa): Se abre el mapa.

figura 23

Cuando el mapa es mostrado al estar hablando por teléfono, el botón se muestra en el mapa.

El teléfono puede ser colgado apretando el botón en el mapa.

:Desconectar la llamada entrante (figura 24).



figura 24

3.2 Conexión con otros dispositivos

3.2.1 Preparación

Encienda el teléfono móvil con el cual desea establecer una conexión a través de esta unidad y colóquelo en el modo de espera.

Nota

Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono móvil relacionadas con esta función.

3.2.2 Encontrar otro teléfono

1 Pulse el botón Teléfono en la ventana **MENÚ**.
   - Aparecerá la ventana **MENÚ DEL TELÉFONO**.

2 Pulse el botón Encontrar otro teléfono. (Figura 8)
   - Comenzará la búsqueda de los dispositivos Bluetooth soportados que se encuentren dentro del área de la unidad.
   - Luego de que finalice la búsqueda, aparecerá una lista de los dispositivos Bluetooth soportados (hasta 5 dispositivos).

3 Seleccione de la lista el teléfono móvil con el que desea establecer una conexión. (Figura 25)
   - Aparecerá la ventana **REGISTRANDO**. (Figura 26)

4 Realice la búsqueda de esta unidad desde el teléfono móvil y luego ingrese la contraseña del Bluetooth.
   - Nombre: Strada
   - Contraseña del Bluetooth: 0000

5 Pulse el botón Aceptar para confirmar el mensaje.
   - Si aparece el mensaje “El teléfono móvil ha sido registrado. Puede hablar con manos libres”, el dispositivo Bluetooth se encuentra conectado con la unidad en forma normal. (Figura 27)
   - Si aparece el mensaje “No se ha podido registrar el teléfono móvil”, hubo una falla en la conexión. Intente nuevamente establecer la conexión desde el paso 1. (Figura 28)

Figura 8



Figura 25


Registrando
Registrando el teléfono celular
Nombre del dispositivo para automóvil : Panasonic GP50
Clave de acceso Bluetooth : 0000
Por favor utilice su teléfono celular

Figura 26

Figura 27

Figura 28

3.2.3 Conectar

Esta unidad recuerda los dispositivos Bluetooth soportados con los que anteriormente se ha establecido una conexión (hasta 5 dispositivos en orden cronológico inverso). Se puede establecer una conexión entre estos dispositivos sin la necesidad de llevar a cabo el proceso de búsqueda y autenticación.

Figura 8

1 Pulse el botón Conectar desde la ventana **MENÚ DEL TELÉFONO**.
   - Aparecerá una lista de los dispositivos Bluetooth soportados con los que anteriormente se ha establecido una conexión.
2 Seleccione de la lista el teléfono móvil con el que desea establecer una conexión. (Figura 29)
3 Pulse el botón Aceptar para confirmar el mensaje.
   - Si aparece el mensaje “El teléfono móvil ha sido registrado. Puede hablar con manos libres”, el dispositivo Bluetooth soportado estableció la conexión con la unidad.
   - Si aparece el mensaje “No se ha podido registrar el teléfono móvil”, hubo una falla en la conexión. Intente nuevamente establecer la conexión desde el paso 1.

Figura 29